

National

取扱説明書

ハイパワーLEDメタルライト

品番 **BF-345**

(単3形乾電池 3コ用)

- お買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」はご使用前に必ずお読みいただき安全にお使いください。お読みになったあとは保存し、必要なときにお読みください。

特長

- ハイパワーLEDの採用で白く明るい光を照射
- レンズ集散光機能によりスポット＆ワイドな照射
- 球切れしにくいLEDと耐久性に優れたメタルボディ

上手にを使って上手に節約

松下電器産業株式会社

松下電池工業株式会社

〒570-8511 大阪府守口市松下町1番1号

電話 (06) 6991-1141 FAX (06) 6991-1745

Printed in China

BF345-AYA

T0304K0

安全上のご注意(必ずお守りください)

警告

■充電式電池は使用しない



電池からガスが出ることがあり器具が破裂する原因となります。

■使い切った電池は器具から取り出す



守らないと電池からガスが出ることがあり器具が破裂する原因となります。

注意

■新旧・異種の電池を混用しない



電池の液がもれて目に入ったり発熱・破裂の原因となります。

■目に光を当て続けない



目を痛める原因となります。

クラス 1 LED製品

本製品は International Standard IEC 60825-1:(1993),incld. Amd.2(2001) に準拠しています。



注意

■電池を交換するときは本体の温度が下がってから行う



点灯時の発熱でヤケドの原因となります。

■電池の使用表示に従う

■電池は⊕⊖の方向を正しく入れる

■使用後は必ず消灯させる

■定期的な点検する(点灯・液もれ)



守らないと電池の液もれ・発熱・破裂の原因となります。

使用上のお願い

- 水中で使用しない。(防水構造ではありません)
- 高所からの落下等、強い衝撃を与えないでください。
- 汚れは水または適量に薄めた台所用洗剤(中性)を布に含ませてふき取ってください。

故障かな！?

症状

原因・処置

スイッチを入れても点灯しない

- 電池が消耗している。
→新しい電池に取り替える。
- 電池の入れ方が逆になっている。
→電池の⊕⊖を正しく入れる。

光がぼやける

- 焦点が散光方向になっている。
→前ベースを集光方向に回す。

仕様


使用電池	単3形乾電池 3コ(別売)
光源	ハイパワーLED 1コ
使用温度範囲	0～40℃
電池寿命 (20℃時)	約10時間(パナソニックアルカリ乾電池使用時) 約4時間(ナショナルネオ《黒》乾電池使用時)
外形寸法	本体部: 約 直径38 mm×長さ175 mm (ゴムリング部除く)
質量	約 290 g (パナソニックアルカリ乾電池含む)

- アフターサービスについておわかりにならないときは、お買い上げの販売店または、表紙記載の「ご相談窓口」までお問い合わせください。



各部のなまえと使いかた

スイッチ操作のしかた

- スイッチを押すと点灯し
再度押すと消灯します



焦点調節のしかた



電池の入れかた

- ① 電池ふたを開ける
- ② ケースから電池ホルダーを取り出す
- ③ 電池ホルダーの表示に従い電池を3コ入れる
※新旧・異種の電池を混用しないでください。
※⊕⊖の方向を正しく入れてください。
- ④ ケースに電池ホルダーを入れ、電池ふたを閉める